

■保証期間はご購入の日から本体1年間です。

ご購入いただきました製品には万全を期していますが、万一不備な点がございましたら弊社までご相談ください。製造上の不備が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。また、保証期間内でも以下の場合は修理、交換ができない場合がありますのでご注意ください。

1. 素材の経年劣化による損傷など製品の寿命
2. 改造及び粗雑な扱いによる故障
3. 取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
4. 不慮の事故による製品の故障
5. その他製造上の不備以外による製品の故障
6. ゴミや錆による故障
7. 分解したことによる故障
8. 落下やその他衝撃による部品の变形や破損
9. 摩耗によるパーツの変化及びそれによる故障
10. 他社製品との組み合わせによる故障
11. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損害
12. お買い上げ後の輸送、落下による故障および損害
13. 一般家庭以外（例えば業務用、船舶や海上使用など）に使用された場合の故障および損害
14. 腐食による故障および損害

保証書

品名：LED授乳ランプ 型名：KJZ4270

保証期間	お買い上げ日		年	月	日
	お買い上げ日から本体1年間				
お客様	ご住所	〒 TEL			
	お名前	様			
販売店	住所	〒 TEL			
	店名	店			

※一度ご使用された製品は、原則としてお取替えできません。※製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できない場合があります。※保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty only in Japan.)
株式会社 ケイジエイシー 〒140-0001 東京都品川区北品川 1-10-4




LED授乳ランプ 取扱説明書

品質保証書付 A9/02-2

このたびは、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品は夜間のお世話をされる際にご使用いただくために開発された照明器具です。安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。なお、お読みになられた後もいつでもご確認いただけるよう大切に保管してください。

各部名称

開封後、各部品が全て揃っているかご確認ください。



仕様

品名	LED授乳ランプ
型名	KJZ4270
電源	DC5V
消費電力	点灯時1W / 充電時 6.5W
設計寿命	約 40,000時間(※1)
外形寸法	約 W138×D78×H103mm
コードの長さ	約1m
本体質量	約100g
明るさ	約40lm(ルーメン) ※設定による最大
連続点灯時間	最大約15時間 ※25%点灯の場合
充電時間	1A / 2A 約1時間

※1 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
●製品の仕様によりLEDのみを交換することはできません。予めご了承ください。
●仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
●取扱説明書に使用されているイラストと実際の商品では一部異なることがあります。

思いやりをカタチに

エジソンママは 思いやりをカタチにし 初めての パパ・ママ・ベビーの「できた」を経験する環境づくりをサポートします。公式ホームページ www.edisonmama.com



商品についてのご相談はこちら

カスタマーセンター **03-5796-9741**

【受付時間】月～金 9:00～18:00(祝日を除く)

発売元 株式会社 ケイジエイシー 〒140-0001 東京都品川区北品川 1-10-4

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■表示マークの意味

●製品を正しくご使用いただくために、誤った使い方や表示を無視した使い方をしたときに生じる損害の危険や損害の程度を以下のように分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険	明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示しています。
警告	場合により重大な事故に至る行為を示しています。
注意	ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。
危険	●室内専用なので、屋外では使用しない。周囲温度5℃～35℃の範囲内でご使用ください。火災・感電・故障・LEDの寿命が短くなる原因となります。 ●異常時(こげ臭い、発煙など)は電源を切り、使用を停止する。火災・感電の原因となります。

危険	●本体を水につけたり、水をかけたりして濡らさない。湿気の多い場所や、常時温度が高い場所で使用しない。ショート・火災・感電の原因となります。 ●LED部にシリコンカバー以外の布や紙など燃えやすいものをかけない。かぶせたまま、かけたまま使用しない。火災・感電の原因となります。 ●USBケーブルを傷つける・破損させる・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重いものを乗せる・挟み込むなどの行為をしない。火災・感電の原因となります。 ●充電口の周りにホコリやゴミが付着しているときは拭き取る。ホコリが付着したままUSBケーブルを差し込むと、ショート・火災の原因となります。 ●充電が終わったら、必ず充電口からUSBケーブルを抜く。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。 ●直射日光・暖房機・冷房機の風が直接当たるような環境では使用しない。本機の近くに置かない。火災・故障の原因となります。 ●分解、改造しない。火災・感電・怪我の原因となります。 ●お手入れの際は、安全のため電源スイッチをOFFにし、充電を中止する。感電・火災・やけどの原因となります。 ●製品の清掃時は、充電しない。感電・ケガ・火災の原因となります。
-----------	---

警告	●お子様だけで使わない。また、いたずらには十分に注意する。感電・ケガの原因となります。 ●本体の隙間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。感電・ケガの原因となります。 ●USBケーブルが傷んでいる、充電口の差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。 ●USBケーブルは充電口の奥までしっかり差し込む。感電・ショート・発火の原因となります。 ●濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしない。電源のON/OFFなどの操作も行わない。感電の原因となります。
-----------	---

注意	●ものを強くぶつけたり、高いところから落下させたりして衝撃を与えない。故障の原因となります。 ●不安定な場所では使用しない。落下・転倒を防止するため水平で安定した場所で使用してください。 ●本製品の一部分が破損した場合そのまま使用を続けない。また破損した部分に直接触れない。感電・ケガの原因となります。 ●シリコンカバーを外した状態でLED光源を直視しない。目に悪影響を及ぼす原因となります。 ●テレビやラジオなど音響機器の近くで使用しない。雑音の原因となります。使用する場合はできるだけ離して使用するようにしてください。 ●雷が鳴りだしたら充電を中止する。故障の原因となります。
-----------	---

充電方法

充電口に付属のUSBケーブルを接続し、ACアダプタなどから充電してください。

■ご使用方法

1) 電源スイッチをONの状態にしてください。

2) 本体を水平における場所に設置し、手のひらなどでトントんと軽くたたいて点灯させます。

3) たたくと明るさが変わります。調光は4段階で明るくなります。


※ご使用後は電源スイッチをOFFの状態にしてください。
※何らかの衝撃により意図せず点灯したり、点灯したまま充電がなくなったりする場合があります。

お手入れと保管

警告	●お手入れの際は安全のため充電を中止し、電源スイッチをOFFにする。感電・火災・やけどの原因となります。
注意	●シンナー・ベンジンなど揮発性のものや、みがき粉、洗剤、たわし・スポンジなどの硬いもののお手入れを行わない。 ●殺虫剤などかけない。破損・変色の原因となります。

■お手入れの仕方

●明るく安全にご使用いただくため、定期的に清掃してください。
●シリコンカバーの汚れがひどいときは、本体から外した状態で石けん水に浸した布をよく絞って拭き取ります。乾いた柔らかい布で拭き取って仕上げ、十分に乾燥させてから使用を開始してください。LED本体は水に濡らさないようにしてください。



■保管の仕方

●お手入れの後、十分に乾燥させてください。
●長期保管するときは箱に戻し、直射日光を避けて、湿気の少ない涼しいところで保管してください。

お問い合わせの前に

故障かな?と思ったら次には次の点をお調べください。

トラブル	原因	対処方法
点灯しない	電池残量がない	充電してから再度お試しください。
充電中に点灯しない 点灯してもすぐに消える	電源の故障や不具合	USBケーブルが破損していないか、USB充電口が破損していないか確認してください。
	電源電圧が不適合	DC4.5~5.5Vの範囲内の電源をご使用ください。
	電源容量の不足	500mA以上の容量を持つ電源をご使用ください。
叩いても反応しない	叩いている位置が中央ではない	頭から背中付近を叩いてください。横からたたいたり、クチバシをたたいたりすると振動が伝わりづらく、反応が悪いことがあります。

上記すべてを試したが症状が改善しないという場合、故障の可能性があります。直ちに使用を中止し、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。

■長年ご使用されたLED授乳ランプはよく点検をしてください。

このような症状はありませんか?
●本体、配線器具が異常に熱い。 ●本体に触れると電気を感ずる。
●こげ臭いにおいがする。 ●その他異常、故障がある。
このような症状の時は事故防止のためすぐに電源スイッチをOFFにし、必ず弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。